#### ご注意:本書は正式な取り扱い説明書ではありません。

本書は取り扱い説明書から注意文など製品の操作方法について直接関係のない部分や余白などを削除、修正したもので、操作方法が分からなくなったが説明書が手許にないとか、製品に興味があるが操作方法はどのようになっているのか先に知りたい、といった目的のために無償でご提供しています。正しくお使い頂くためには必ず製品に同梱されている説明書をお読み下さい。又、本書が完全な説明書では無いことに対するクレームは一切お受け致しませんので、予め御理解ください。

1:正式な説明書は無線機販売店でご購入いただけます。詳しくは下記の弊社ウエブサイトをご参照ください。http://www.alinco.co.jp/denshi/14.html

2:アマチュア無線機の場合、無線局免許状の書き方は申請書式や技適基準改正により変更になっているものがたくさんあります。<a href="http://www.alinco.co.jp/denshi/10.html">http://www.alinco.co.jp/denshi/10.html</a> に技適番号やデジタルモード(音声・パケット)に関する情報を掲載しておりますので、合わせてご確認ください。

3:本書に記載の付属品・オプションアクセサリー・定格などは予告無く変更されているものがあります。最新の情報は弊社ホームページに掲載されています。

その他、動作や操作に関する良くあるお問い合せは:


http://www.alinco.co.jp/denshi/11.html のFAQページをご覧ください。

アルインコ(株)電子事業部

# *ALINCO*

VHF/UHF TWIN BAND FM TRANSCEIVER

# DR-M50D DR-M50H



# 取扱説明書

アルインコのトランシーバをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本機の性能を充分に発揮させて効果的にご使用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を最後までお読み下さい。お読みになったあとは必ず保存しておいてください。ご使用中に不明な点や不具合が生じたときにお役に立ちます。

### アルインコ株式会社

本機は日本国内専用モデルですので、外国では使用できません。

種担品について説明しています。すべてそろっているか確認してくだ さい。この事では、フロントパネルの各キーやディスプレイ表示など についても説明しています。

#### CHAPTER 2 設置と接続のしかた

固定運用とモービル運用の場合に分けて、設置と接続の方法について 説明しています。

#### CHAPTER 3 基本操作

ಸಸುಶ್ಯ

基本的な受信と送信の手順について説明しています。初めてツインバ ンドモービル機をお使いになる方は必ずお読みください。

#### CHAPTER 4 各機能の使いかた

豊富な機能について説明しています。これらの機能をうまく使って、 本機の性能を十分に引き出してください。

#### CHAPTER 5 特定の相手との交信

特定の相手局とだけ交信するトーンスケルチ (CTGSS) について説明 しています。オプションのトーンスケルデュエットを装備した場合に お読みください。

#### CHAPTER 6 保守

本機の動作がおかしくなったときは、「故障がなと思ったら...」を参照してください。この章では、お手入れのしかたについても説明しています。

ı

2

3

4

5

•

### アイコンについて

本書で使われているアイコンには次のような意味があります。



このアイコンが示す内容を無視して誤った操作をすると、けがまたは死亡する可能性があります。



このアイコンが示す内容を無視して誤った操作をすると、機器が損害をこうむる可能性があります。



操作上の例外的な条件や注意を示します。



知っていると役に立つ情報です。



詳しい説明や関連する情報が書いてあるページを示します。

### 且次

使用上の注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
本書の構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
アイコンについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
目次・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
•	
	_
CHAPTER 1 ご使用になる前に ······	,
1 ] 梱包品を確認する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
1 2 各部の名称と機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
フロントバネル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ディスプレイ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	[ (
リアパネル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
マイクロホン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
	. 10
CHAPTER 2 設置と接続のしかた ······	
2.1 固定 (家庭) で運用する場合	
マイクロホンを接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
アンテナを接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
電源を接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
外部スピーカを接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
2.2 モービル (自動車) で運用する場合	
取り付け場所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
マイクを接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
電源を接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
車載アングルを取り付ける・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
モービルアンテナを取り付ける・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
CHAPTER 3 基本操作 ·······	16
CHAPTER 3 基本操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	16
3.1 受信から始めよう	16
電源を入れる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	18
音葉を調即する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	16
メインパンドを選邱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	17
周波数を合わせる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	18
周波数を合わせる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
3.2 送信してみよう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
・メインパンドを選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
周波数を合わせる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
送信出力を決める・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
送信する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	18
3.3 動作モード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20
VFO€−K······	20
メモリーモード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20

CI	HAPTER 4 各機能の使いかた ······	2
	4.1 メモリーチャンネル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	<u>۔۔</u> ۔۔
	メモリーに登録できる情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	メモリーチャンネルを呼び出す・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	メモリーチャンネルにデータを登録する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	メモリーチャンネルのデータを消去する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	4.2 コールチャンネル · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	コールチャンネルを呼び出す・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	コールチャンネルの周波数を変更する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	4.3 レビーター連用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	レビータ運用時の設定に合わせる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	トーン周波数を変更する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
	14.4 スキャン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	スキャン再開条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	バンドスキャン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	メモリースキャン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	スキャン中の操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	4.5 知っておくと便利な機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	同じパンドで2波待ち受け受信する。(V+V/U-U モード)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	送受信で周波数を変えて交信する(+/-シフト、Xバンドメモリー)・・・・・・ デャンネルステップを変更する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	キー操作をロックする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	強制的にスケルチを解除する (モニター機能)	3
	4.0 リセット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	38
CL	HAPTER 5 特定の相手との交信 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. 20
C	TAP TED 3 特定の位子との文音	3
	トーン周波数を設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ドーノ向次数を改定する	
	交信する	
	交信する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	スキャン9 る · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	トーンスキャン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	トーン人干アノ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
CH	HAPTER 6 保守·······	.10
U		
	6.1 故障かなと思ったら	
	0.2 の十入1(V)U)/C	4
付	録 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ניו	パケット通信・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	オプション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	申請書の書きかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	46
	位 碌	48
	774 4 12	

# CHAPTER 1 ご使用になる前に

### ] ] 梱包品を確認する

DR-M50には次のものが梱包されています。箱から取り出して、すべてそろっているか確認してく ださい。不足しているものや損傷しているものがある場合は、お買い上げの販売店または当社サービ ス窓口までご連絡ください。

■ 本体







■ モービルブラケット


■ ヒューズ付き電源コード





■ モービルブラケット取付け用ネジ ↑ 六角ネジ (M4×8 mm) ....×4 ● タッピングネジ (M5×20mm)

■ 取扱説明書(本書) + 保証書 ■ 六角ネジ用スパナ




	(M5×20 mm)
()mm	×4

● 六角ナット	(M5)	,
<b>€</b> ·····	×	4

### 1.2 各部の名称と機能

フロントパネル



#### ■ 単独で操作したときの機能


No.	名称	機能	ベージ
<u> </u>	VHF	このツマミを押すとVHF側がメインバンドになります	17, 34
		このキーを回してVHF側の音量を調節できます。	
		シフト設定モードでこのキーを押すと、シフト幅を1MHz	
		単位でDOWNできます。	
2	UHF	このツマミを押すとUHF側がメインバンドになります。	17, 34
		また、このキーを回してUHF側の音量を調節できます。	
		シフト設定モードでこのキーを押すと、シフト幅を1MHz	
	<u> </u>	単位でUPできます。	
3	PWR	電源をオン/オフにします。	16
4)	FUNC	ファンクションモードになります。	-
<b>⑤</b>	ダイヤル	周波数やメモリーチャンネルを変更します。	18, 21
<b>6</b>	V/M (MW)	VFOモードとメモリーモードを切り替えます。	21
Ø_	MHz (SHIFT)	周波数を1MHz単位で変化させます。	18
8	MONITOR (T.SQL)	スケルチを強制的に開きます。	37
9	REPEATER (LOCK)	レビーター運用時の設定になります。	25
(1)	CALL (H/L)	コールチャンネルを呼び出します。	24

↑ ■ 表示後に5秒以上キー操作がないときは、ファンクションモードは解除されます。 リュー

### ■ LED

No.	名称	機能	ベージ
0	VHF側TX/RX LED	VHF側で信号を受信したときは緑色に点灯します。	18, 19
		送信時は赤色に点灯します。	
1	UHF側TX/RX LED	UHF側で信号を受信したときに緑色に点灯します。	18, 19
		送信時は赤色に点灯します。	


### ■ FUNCキーを押したあと 🖬 点灯中に操作したときの機能



### ● 表示後に5秒以上キー操作がないときは、ウァングションモードは解除されます。


No.	名称	機能	ベージ
D	VHF	MAIN側のスケルチレベル設定モードになります。	16
_		このモードでVHFツマミを押すことで、スケルチレベル	ł
		をDOWNできます。	
<u></u>	UHF	MAIN側のスケルチレベル設定モードになります。	16
		このモードでUHFツマミを押すことで、スケルチレベル	
		をUPできます。	
<b>4</b>	FUNC	設定を確定してファンクションモートを解除します。	<u> </u>
5	ダイヤル	メモリーチャンネルを変更します。	22
6	V/M (MW)	VFOモードでは、選択したメモリーチャンネルにデータ	22, 30
		を書き込みます。メモリーモードでは、選択したメモリー	1
		チャンネルがスキップ設定されます。	
7	MHz (SHIFT)	シフト設定モードに入ります。	33
(8)	MONITOR (T.SQL)	トーンエンコーダー/トーンスケルチ設定モードになり	26, 39
		ます。	
9	REPEATER (LOCK)	キー操作をロックします。	37
(0)	CALL (H/L)	送信出力を切り替えます。	19

#### ■ FUNCキーを押しながら操作したときの機能



No.	名称	機能	ページ
<b>@</b>	UHF	ピープ音のON/OFFを切り替えます。	32
<u>5</u>	ダイヤル	Xパンドメモリー書き込み時にメモリーチャンネルを 切り替えます。	35
<u>6</u>	V/M (MW)	VFOモードでは、メインバンド側の周波数を受信周波数として、サブバンド側の周波数を送信周波数をとして、選択したメモリーに書き込みます。メモリーモードでは、選択したメモリーチャンネルのデータをクリアします。	23、35
Ō	MHz (SHIFT)	チャンネルステップ設定モードにします。	36
<u>-</u>	REPEATER (LOCK)	V+V/U+Uモードにします。	31
<u> </u>	CALL (H/L)	スキャン再開条件を切り替えます。	28


### ■ FUNCキーを押しながら電源を入れたときの機能



すべての設定データをリセットします。




No.	名称	機能	ベージ
0	MAIN	メインパンド側に点灯します。	17
2		-シフトが設定されると <b>□</b> が、+シフトが設定されると	33, 35
		■が点灯します。メモリーモードで、Xバンドメモリー	
		チャンネルが呼び出されると <b>乗</b> ■が点灯します。	
3	TISOL	トーンエンコーダーの設定では置が、トーンスケルチの	26, 39
		設定では「「気で」が点灯します。	
4	<b>G</b>	FUNCキーを押してから5秒間点灯します。	-
_		点灯してから5秒以上キー操作がないと消灯します。	
(5)	LOW	送信出力をLOWパワーに設定すると点灯します。	19
_		Hバワーに設定すると消灯します。	
(5)	88	メモリーチャンネルNo.やスケルチレベルが表示されま	21,24,37
		す。コールモードになると「C」が、キーロックが設定	
		されると「L」が表示されます。	
Ø	88889	送受信周波数を表示します。	<u> </u>
(8)	デシマルポイント	点灯: 送受信周波数、シフト幅 … 1MHz	29, 30
		点滅: スキャン実行中	
9	トーンテシマルポイント	点灯: トーン周波数設定時 … 1Hz	26,36,39
		チャンネルステップ設定時 … 1kHz	
_		点滅: ビジースキャン実行中	
1	75 50 25	送受信周波数の1kHz以下の値が「OO」以外のときに、	-
		該当値が表示されます。	
0	40101010	受信時は受信レベルに応じた数だけ点灯します。	18, 19
		送信時は送信パワーに応じて点灯します。	



No.	名称	機能	ページ
0	アンテナコネクタ	市販のインピーダンス50Ωのデュアルバンド用アンテナ	12
	· ·	を接続します。	
2	電源コネクタ	付属の電源コードを接続します。電源コードは、赤がブラ	13
		ス (+) 極、黒がマイナス (-) 極になるように正しく接	
		<b>統します。</b>	
3	ヒューズケース	ヒューズを収納しています。	44
4	外部スピーカ端子	市販の外部スピーカーを接続します。	13

#### マイクロホン



No.	名称	概能
0	UP ·	周波数やメモリーチャンネル、各設定の値をUPします。
<u>@</u>	DOWN	周波数やメモリーチャンネル、各設定の値をDOWNします。
3	PTT	メインバンド側で送信します。各設定操作中にこのキーを押す
		と、設定が確定されます。
<b>(4)</b>	UP/DOWNロックスイッチ	UP/DOWNキーの機能を停止します。



# 設置と接続のしかた

### 2.1 固定(家庭)で運用する場合


次の手順に従って正しく接続してください。

#### マイクロホンを接続する

付属のマイクをフロントパネル右下のマイクコネクタに接続します。 カチッという音がするまでしっかり差し込んでください。



コネクタの向きに注意してください。



#### アンテナを接続する

- 1. リアパネルの左下から出ているアンテナコネクタに、アンテナの同軸ケーブルを接続します。
- 2. コネクタ外側のリングネジを絞めます。



アンテナはデュアルパンド用アンテナ (144/430 MHz用アンテナ) を使用してください。



本機の出力インピーダンスは $50\Omega$ です。アンテナ、同館ケーブル、トランシーパの側のインピーダンスが異なると、送信出力が低下したり、他の電子機器(テレビなど)の動作に影響を与えることがあります。

#### 電源を接続する



### 接続前に必ず電視のスイッチがオフになっているか確かめてください。

13.8Vの適流安定化電源に付属の電源コードを接続します。

・赤色のコードを電源のプラス(+)極、 黒色のコードをマイナス(-)極に接 続します。




接続には必ず付属のDC電源 コードを使用してください…




#### 安定化電源容量

- DRM50D: 8AIJLE
- ◆ DR-M50H: 12A以上
   当社の電源を使用することを
   おすすめします。



#### 外部スピーカを接続する

リアパネルのスピーカ端子に市販の外部スピー カを接続すると、VHF側とUHF側の両方の音声 を外部スピーカから出力できます。



### 2.2 モービル(自動車)で運用する場合

モービル運用では、なによりも安全運転を優先します。次の手順に従って、正しく接続してください。

#### 取り付け場所

車種により車内のレイアウトは異なりますが、 操作性、安全運転の面から最適と思われる場所 を選んでください。

次のような場所は避けてください。

- ひざが本機に当たる場所
- 直接振動が伝わる場所
- カーヒーターの吹出口など車内温度が高くなる場所



#### マイクを接続する

マイクを本体に接続します。


⇒ 詳しくは、12ページを参照してください。

#### 電源を接続する

- 付属の電源コードを12Vのバッテリーの端子に直接接続します。
  - 赤色のコードを電源のプラス (+) 極、黒色のコードをマイナス(-) 極に接続します。
- 電源コードを、熱をもたない場所 や水滴のかからない場所にしっか りと固定します。



電源コードを配線用の穴に通すとき。 は、一両腹のゴムパッキンを使って穴 とコードの腐態を埋めてください。



12Vバッテリー



電源受象時は、ショート単位を防止するため、アッテリーのマイナス通子をいった人外も、接続完了後につないでください。




- 本機はDC 13.8Vバッテリー専用です。トラックなどに搭載している24Vバッテリーには直接接続できません。24Vバッテリーに接続する場合は、DC/DCコンバータで電圧変換する必要があります。
- 本機は(-)接地車で使用してください。(+)接地車の場合は販売店か当社のサービス窓口までご相談ください。
- シガーブラグからの電景供給はしないでください。電源供給が不安定になり、性能が維持できなくなることがあります。

#### 車載アングルを取り付ける

ここでは、グローブボックス下に取り付ける場合について説明します。

- 付属のワッシャ(4個)とタッピングネジ (4本)で、車載アングルを車内の適切な位 置に取り付けます。
- 2. 六角ネジ(4本)を本体に軽く取り付けます。
- 六角ネジ①を草載アングルの後ろの溝に先に 入れ、押し上げながら後方に押し込みます。
- 4. 同時に六角ネジ②を前の満に入れます。前の 溝は3つありますので、本機が操作しやすい 角度になる満に入れてください。




〈下孔としてゅ4±0.2をあけた場合〉



#### モービルアンテナを取り付ける

- 市販のアンテナ基台を使ってモービルアンテナを車に取り付けます。走行中に脱落することがないようにしっかりと固定してください。
- 2. アンテナの同軸ケーブルを本体に接続します。
- 接続のしかたについては、12ページを参照してください。






### 3.1 受信から始めよう

ここでは、基本的な受信操作について説明します。

#### 電源を入れる


PWRスイッチを押します。

◆ もう一度PWRスイッチを押すと、電源が切れ



#### 音量を調節する

VHF側: VHFツマミを回します。 UHF側: UHFツマミを回します。



- 右に回すと音量が大きくなります。
- 左に回すと音量が小さくなります。



#### スケルチを調節する


16

- 1. FUNCキーを押したあと、VHFまたは UHFツマミを押すと、メインバンドのス ケルチレベルの設定ができます(O~9 までの10段階)。
  - VHF側ツマミを押すとスケルチレベル が下がります。
  - UHF側ツマミを押すとスケルチレベル が上がります。
  - Sell 表示が点滅し、現在のスケルチレベルが表示されます(初期値は「3」)。






- 2. 「ザーッ」という雑音が消えるレベルにス ケルチレベルをセットします。
  - スケルチレベルを上げるには、UHFツマ ミを押します。
  - スケルチレベルを下げるには、VHFツマ ミを押します。





スケルチレベルをあまり大きくすると、信号が引い場合に音声が聞こえなくなることがあります。

- 3. FUNCキー、V/Mキー、またはマイクの PTTキーを押して確定します。
  - スケルチレベルと気付着の点滅表示が消え 選択したレベルに確定されます。











設定中に5秒以上キー操作がないときも、選択したスケルチレベルで確定されます。地


#### メインバンドを選ぶ ※

VHF側をメインバンドにしたい場合はVHFツ マミを、UHF側をメインパンドにしたい場合 はUHFツマミを押します。




メインバンド側に MAIN が表示されます。





#### 周波数を合わせる

ダイヤルを回すか、マイクのUP/DOWNキーを 押します。



● 信号を受信すると、受信側のTX/RX LEDが 緑色に点灯し、その強さがSメータに表示さ れます。






○ マイクのUP/DOWNキーを押し続けると、周波数が連続して変化します。1秒以上押し続けて1~2秒以内に離 すと、スキャンが開始します(スキャンについては、28ページを参照してください)。

#### ■ 周波数を1MHz単位で変化させるには

- 1. MHzキーを押します。
  - 100kHz以下の表示が消えます。





- 2. ダイヤルを回すか、マイクのUP/DOWNキ 一を押します。
  - 1MHz単位で周波数が変化します。



3. 100kHz以下の表示を復帰させるには、V/M、MHz、PTT、またはFUNCキーを押します。



MHセキーを押してから5秒以上学・操作がないときは、変化した電波数で確定されます。

### 3.2 送信してみよう

ここでは、基本的な送信操作について説明します。受信パンドと同じパンド、周波数で送信する場合 は、「送信出力を決める」から進めてください。

#### メインバンドを選ぶ

VHFまたはUHFツマミを押してメインバンドを選びます。

∠ メインバンドの選びかたについては、17ページを参照してください。


#### 周波数を合わせる

送信周波数を設定します。

■ 周波数の設定のしかたについては、18ページを参照してください。

#### 送信出力を決める

FUNCキーを押したあとCALL (H/L) キーを押 します。この操作をするたびに、Hバワーと LOWパワーが切り替わります。





LOWパワー時はLOWが点灯

145.00

Hバワー時はLOWが消灯




● 送言中にCALL (H/L) キーを押して、H/C) とLOW/CDーを切り替えることができます。 ● 送信比力はVHF側とUFF側で別々に設定できません。

#### 送信出力設定

設定	Hバワー		LOW	パワー
機種	VHF	UHF	VHF	UHF
M50D	20W	20W	約2W	約2W
M50H	50W	35W	約5W	約5W

#### 送信する

- 1. マイクのPTTキーを押し、マイクに向かって 話します。
  - メインバンド側のTX/RX LEDが赤く点 灯します。
  - 送信中、送信出力がRFメータ (Sメータ) に表示されます。
- 2. PTTキーを離すと受信状態に戻ります。





### 3.3 動作モード

本機には3つの動作モードがあります。

#### VFO=- F

VFOモードでは、ダイヤルまたはマイクのUP/DOWNキーで簡単に周波数を変更できます。

■ 他のモードからのVFOモードの呼び出しかた

V/Mキーを押します。





コールモードでV/Mキーを押したとき、メモリーモードになる場合があります。そのときはもう一度


#### メモリーモード

メモリーモードでは、あらかじめメモリーに登録しておいた周波数や設定を呼び出して使用できます。 ダイヤルまたはマイクのUP/DOWNキーでメモリーチャンネルNo.を選ぶことができます。

■ 他のモードからのメモリーモードの呼び出しかた

V/Mキーを押します。

● メモリーチャンネルのNo.と登録内容が表示 されます。







コールモードでV/Mキーを押したとき、VFDモードになる場合があります。そのときはもう一度V/M

メモリーチャンネルの使いかたについては、21ベージを参照してください。


#### コールモード


コールチャンネルでの待ち受けや呼び出しのときに使うモードです。

■ 他のモードからのコールモードの呼び出しかた

CALLキーを押します。

「C」が表示されます。





# CHAPTER 4 各機能の使いかた

### 4 1 メモリーチャンネル

本機には、VHF側、UHF側それぞれに1~50の合計100chのメモリーチャンネルと、コールチャ ンネル用のメモリーチャンネルがあります。よく使用する周波数や設定をメモリーに登録しておくと 非常に便利です。

#### 

メモリーには次の情報を登録できます。

動作中の周波数

● チャンネルステップの周波数

シフト方向


- シフト幅
- トーンエンコーダーのオン/オフ トーンエンコーダーの周波数

#### メモリーチャンネルを呼び出す

#### 1 バンドを選ぶ

VHFまたはUHFツマミを押して呼び出したいパンドを選びます。


● MAINが表示されている方が呼び出し可能バンドです。



#### 2 メモリーモードにする

V/Mキーを押します。

メモリーデャンネルNo.が表示されます。






#### R メモリーチャンネルNo.を選ぶ

ダイヤルを回すか、マイクのUP/DOWNキーを 押します。

メモリーチャンネルNo.が次の順に表示され







チャンネルNo.がUP チャンネルNo.がDOWN



表示されるのは登録済みのメモリーチャツネルNoで訂えてす。

#### メモリーチャンネルにデータを登録する

#### Ⅲ バンドを選ぶ

VHFまたはUHFツマミを押して呼び出したいパンドを選びます。

#### 2 周波数を設定する

VFOモードで、登録したい周波数に合わせます。その他、登録したい情報を設定してください。

#### ■ 書き込みたいメモリーチャンネルを選ぶ


- 1. FUNCキーを押します。
  - ■とメモリーチャンネルNo.が表示されま す。動作モードはVFOのままです。





最後に操作したメモリーチャンネルNo.が表示されます。

- 2. ダイヤルを回すかマイクのUP/DOWNキー を押して、書き込みたいメモリーチャンネル を選びます。
  - 未登録のメモリーチャンネルを含めて全 チャンネルが切り替わります。





### 4 メモリーに登録する

□点灯中にV/M (MW) キーを押します。

● 国とメモリーチャンネルNo.が消灯し、現在 のVFOの周波数と設定がメモリーに書き込ま れます。





#### メモリーチャンネルのデータを消去する

#### ■ 消去したいメモリーチャンネルを選ぶ

メモリーモードにして、消去したいメモリーチャンネルを選びます。



#### 2 データを消去する

FUNCキーを押しながらV/Mキーを押します。

メモリーチャンネルNo.が点滅し、そのチャ ンネルの登録内容が消去されます。







消去道後にメモリーチャンネルNo.が点滅している状態で、FUNCキーを押しなからV/Mキーを押すと、消去し た内容を復活できます。消去直後にメモリーチャンネルNoを変更した場合は、復活できません。

### 4.2 ユールチャンネル


コールチャンネルにはVHF側とUHF側の呼び出し周波数が登録されています。CALLキーを押すだ けで呼び出し周波数に設定できます。このチャンネルは、他のメモリーチャンネルと同じようにデー タを変更できるので、よく使う周波数を登録しておくと非常に便利です。

#### コールチャンネルを呼び出す

CALLキーを押します。

「C」が表示されコールモードになります。





● もう一度CALLキーを押すと、元のモード (VFOまたはメモリーモード) に戻ります。

#### 工場出荷時のコールチャンネル設定


- VHF側 ··· 145.000MHz
- UHF側 ··· 433.000MHz

#### コールチャンネルの周波数を変更する




コールモードでは高波数の変更はできません。コールデャンネルの周波数を変更するには、VFDモー **ドにする必要があります。** 

- VFOモードで、登録したい周波数や情報を設定します。
- 2. FUNCキーを押したあとダイヤルを回すかマ イクのUP/DOWNキーを押して、チャンネ ルCを選びます。












4. CALLキーを押すと新しい周波数が表示され




ます。



### 4.3 レピーター運用

レビーターとは遠く離れた局間士の交信を可能にする中継局です。レビーターにアクセスするには、 送信周波数を受信周波数に対し「-」方向に5MHzシフトし、88.5Hzのトーンを付加して送信する 必要があります。本機では、これらの設定をワンタッチですることができます。



♥ レビーターの設置場所や周波数は、 市販のレビーターマップを参照してください。

#### レピータ運用時の設定に合わせる


1. UHFツマミを押してUHF側をメインバンドにします。



レビーター適用は、VFOモードの430MHzバンドの周波数でだけ可能です。

- 2. REPEATERキーを押します。
  - ■目が点灯し、シフト幅が-5MHz、ト ーン周波数が88、5Hzに自動的に設定され ます。







レビーター運用時でも、シフト傷とトーン周波数は変更できます。


- 3. マイクのPTTキーを押して送信します。
- ◆ -5MHzシフトし、88.5Hzのトーンが付 加されて送信されます。





- 4. レビーター運用時の設定をキャンセルするに は、もう一度REPEATERキーを押します。
- ■■が消灯し、レビーター設定が解除さ れます。

43950




#### Z


#### ■ リバース機能を使う

レビーターを使わずに相手局と交信できるかどうか調べるために、送信周波数を一時的に受信周波数にして受信することができます。

■■点灯中に、MONITORキーを押します。

■が点滅し、送信周波数が受信周波数になります。





<u>^</u>

リバースの結果がバンド範囲外になる場合は、foFFI」と表示されます。

● どれかのキーを押すと、元の周波数表示に戻ります。



レビーターはみんなのものです。リバースした周波数で受信できる場合は、他の周波数へ移動して、レビーターを使わずに交信してください。

#### トーン周波数を変更する

トーン周波数はマニュアルでも設定できます。トーンエンコーダーがオンのときに送信すると、ここで設定したトーン周波数が付加されて送信されます。


トーンスケルチュニット (EJ-24U) を装着している場合は、40ペーシの「CHAPTER 5 特定の相手 との交信」を参照してください。

#### ■ トーン周波数設定モードにする

VFOモードでFUNCキーを押して、**日**点灯中に MONITORキーを押します。

● 前が点灯し、周波数表示がトーン周波数表示 に変わります。





#### 2 トーン周波数を選ぶ

ダイヤルを回すか、マイクのUP/DOWNキーを 押します。





◆ トーン周波数一覧(単位: Hz)

	67.0	69.3	71.9	74.4	77.0	79.7	82.5	85.4	88.5	
	91.5	94.8	97.4	100.0	103.5	107.2	110.9	114.8	118.8	
l	123.0	127.3	131.8	136.5	141.3	146.2	151.4	156.7	159.8	
l	162.2	165.5	167.9	171.3	173.8	177.3	179.9	183.5	186.2	
l	189.9	1928	196.6	199.5	203.5	206.5	210.7	218.1	225.7	
L	229.1	233.6	241.8	250.3	254.1				-	

#### トーン周波数を確定する

FUNCキー、V/Mキー、またはマイクのPTT キーを押します。









18定中に5秒以上主一操作がないときも、現在のトーン周波数で確定されます。

#### 4

### 4.4 スキャン


スキャンとは周波数やメモリーチャンネルを順番に受信して、信号のあるチャンネルを探す機能です。 スキャンは信号を受信すると一時停止して、受信状態になります。そのあと、再開条件に従ってスキャンを再開します。

スキャンには、次の3種類があります。

- バンドスキャン
- メモリースキャン
- トーンスキャン

スキャン再開条件には、次の2つがあります。

- タイマースキャン
- ビジースキャン




#### スキャン再開条件

スキャンは信号を受信すると一時停止します。この停止状態からスキャンを再開する条件として、次のどちらかを選択できます。

- タイマースキャン … スキャン停止から5秒経過するか、信号の受信が2秒以上なくなると、スキャンが再開します。
- ビジースキャン …… 信号を受信している間はスキャンは再開しません。信号の受信が2秒以上なくなると、スキャンが再開します。

#### ■ スキャン再開条件の設定のしかた

FUNCキーを押しながらCALLキーを押します。



2. ダイヤルを回すかマイクのUP/DOWNキーを押すと、スキャン再開条件が切り替わります。



5F A B

タイマースキャン

ビジースキャン

3. FUNCキー、V/Mキー、またはマイクの PTTキーを押して確定します。



設定中に5秒以上キー操作がないときも、現 在の設定で確定されます。





#### バンドスキャン

バンド内の全周波数を、設定されているチャンネルステップでスキャンします。

#### ■ スキャンを開始する

VFOモードで、マイクのUP/DOWNキーを1秒 以上押し続けて1~2秒以内に離します。

・ デシマルポイントが点滅し、スキャンが開始 します。







- スキャン中にダイヤルを回すかマイクのUP/DOWNキーを押すと、スキャン方向か変わります。
- スキャン停止中にダイヤルを回すかマイクのUP/DOWNキーを押すと、スキャンが展開します。
- ビジースキャン中はトーンデシマルポイントも点滅します。



- 、● リア方向へのスキャンでは、サイントの上限までいくと不限に戻ります。
- DOWN方向へのスキャンでは、バンドの下限までいくと上限に戻ります。
- ② スキャン中に電源を切ると次回電源オン時にはスキャンは解除されます。

#### 2 スキャンを停止する

PTTキー、V/Mキー、またはFUNCキーを押します。

● デシマルポイントが点灯し、スキャンが停止 します。







#### メモリースキャン 素体 大

登録済みのメモリーチャンネルをスキャンします。

#### 

メモリーモードで、マイクのUP/DOWNキーを 1秒以上押し続けて1~2秒以内に離します。

・ テシマルボイントが点滅し、スキャンが開始します。









- スキャン中にダイヤルを回すかマイクのUP/DOWN+一を押すと、スキャン方向が変わります。
- スキャン停止中にダイヤルを回すかマイクのUP/DOWNキーを押すと、スキャンが再開します。
- ビジースキャン中はトーンデシマルポイントも点滅します。



- コールチャンネルは、スキャン対象外となります。
- UP方向へのスキャンでは、最大メモリーチャンネルまでいくと最小メモリーチャンネルに戻ります。
- DOWN方向へのスキャンでは、最小メモリーチャンネルまでいくと最大メモリーチャンネルに戻ります。
- スキャン中に電源を切ると次回電源オン時にはスキャンは解除されます。

#### **P** スキャンを停止する

PTTキー、V/Mキー、またはFUNCキーを押し

● デシマルポイントが点灯し、スキャンが停止 します。







#### ■ スキャンしないチャンネルを設定するには

特定のチャンネルをスキップしてメモリースキャンができます。


- 1. メモリーモードで、スキップしたいメモリーチャンネルを選びます。
- ∠⇒ メモリーテャンネルの選びかたについては、21ページを参照してください。
- 2. FUNCキーを押して目点灯中にV/Mキーを押します。
  - デシマルポイントが消灯します。





- 3. スキップ設定を解除するには、解除したいチ ャンネルで手順2と同じ操作をします。
  - デシマルポイントが点灯します。





#### スキャン中の操作 \*\*

#### スキャン中にバンドを切り替える

- VHF側でスキャン中にUHFツマミを押すと、VHF側でスキャンを実行したまま、UHF側がメイ ンバンドになります。
- UHF側でスキャン中にVHFツマミを押すと、UHF側でスキャンを実行したまま、VHF側がメイ ンパンドになります。
- これらのどちらかの状態でPTTキーを押すと、メインバンド側で送信します。





メインバンドを切り替えてスキャンするとVHF/UHF同時スキャンをすることもできます。

サブバンド側がスキャン中には、メインバンド側でメモリー登録、メモリー消去、リバース動作、スキ ヤンタイプ切替の操作はできません。

### 4.5 知っておくと便利な機能

これまで説明してきた機能のほかにも、本機には便利な機能がたくさんあります。これらの機能をう まく使うと、本機の性能をさらに引き出すことができます。

### 同じバンドで2波待ち受け受信する。(V+V/U+Uモード)


V+V/U+Uモードにすると、左右を同じパンドにして2波待ち受け受信ができます。



メモリーモードおよびコールモードでは、V+V/U+Uモニトに入ることはできません。


#### ▼ V+Vモードにする


- 1. VHFツマミを押します。
  - ◆ VHF側がメインバンドになります。






- 2. FUNCキーを押しながらREPEATERキー を押します。
  - VHFバンドの2波待ち受け受信ができます。






#### **U+Uモードにする**


- 1. VFOモードで、UHFツマミを押します。
  - UHF側がメインバンドになります。





- 2. FUNCキーを押しながらREPEATERキー
  - UHFバンドの2波待ち受け受信ができます。

43344 43744



30

#### ■ V+V/U+Uモードでの受信

- 信号を受信していない状態では、両バンドで0.3秒の受信を交互におこないます。
- 信号を受信すると、信号のある側を3秒、信号のない側を0.3秒受信します。
- 両バンドで信号を受信すると、メインバンド側を3秒、サブバンド側を0.3秒受信します。



- ◆ V+V時はVHF側、UHF側のとちらて受信してもVHF側RX LEDが点切します。
- U+U時はVHF側、UHF側のとちらで受信してもUHF側RX LEDが点灯します。
- 両パンド受傷中、サブパンド傷では、Sターターが点灯しまずが音声は聞こえません。

#### ■ V+V/U+Uモードでの送信

メインバンド側で送信します。





メインバンド側で送信中はサブバンド側では受信できません。

#### ■ V+V/U+Uモードを解除する

FUNCキーを押しながらREPEATERキーを押 します。

- 両バンドがVHFの場合
  - のまま残ります。
- 両バンドがUHFの場合
  - ・・ 右側のUHFの周波数および設定がそ のまま残ります。





V+V/U+Uモードではスキャン動作はできません。また、サブバンド側スキャン中にはメインバンド側 をV+V/U+Uモードには設定できません。

FUNC

#### ビープ音のON/OFFを切り替える

#### ■ ビープ音をOFFにする

- 1. FUNCキーを押しながらUHFキーを押します。 ◆ビーブ音が発生しなくなります。
- ビープ音をONにする
  - ] ビープ音がOFFの状態でFUNCキーを押しながら UHFキーを押します。
    - ●ピープ音が発生します。

### 送受信で周波数を変えて交信する (+/-シフト、Xバンドメモリー)

本機は2パンド同時受信ができるので、VHF側とUHF側でそれぞれ周波数を決めて交信すると、電 話感覚の同時通話ができます。 - シフト、+シフト、Xバンドメモリー機能を使えば、同じバンドで も送受信の周波数を変えて運用することもできます。

#### ■ +/-シフト

→ シフト … 受信周波数からシフト幅を引いた周波数で送信します。

◇ レビーター運用時は、5MHzのーシフトが自動的に設定されます。

- +シフト … 受信周波数にシフト幅を加えた周波数で送信します。
- 1. VFOモードでFUNCキーを押し、目点灯中 にMHz (SHIFT) キーを押します。
  - ◆ シフト幅と送信周波数が交互に表示され ます。









- 2. MHzキーを押して、-シフトまたは+シフ トを選びます。
  - MHzキーを押すたびに次のように表示 が切り替わります。










#### 3. シフト幅を変更します。

チャンネルステップ単位で変更する場合 ダイヤルを回すかマイクのUP/DOWN キーを押します。



マイクのUP/DOWNキーを1秒以上押し続け るとチャンネルステップ単位で連続して変化し ます。

■ 1MHz単位で変更する場合 VHFまたはUHFツマミを押します。 VHFツマミで - 1MHz、UHFツマミ で+1MHz単位で変化します。



(UP)

VHFまたはUHFツマミを1秒以上押し続ける とシフト幅が運続して変化します。

4. PTTキー、V/Mキー、またはFUNCキーを 押してシフト幅を確定します。

元の周波数表示に戻ります。







(UP)

DOWN

(DOWN)



設定中に5秒以上キー操作がないときも、設定したシフト幅で確定されます。



- -シフトの場合 … 受信周波数からシフト幅を引いた周波数で送 信されます。
- +シフトの場合 … 受信周波数にシフト幅を加えた周波数で送信 されます。




434.50 au (I) (I) (I)

ーシフト時

シスト転乗がパンド範囲外になる場合は、PTTキーを押すと「60千」と表示されて送信されません。





メインパンドの周波数を受信周波数として、サブバンドの周波数を送信周波数として、選択したメモ リーチャンネルに書き込むことができます。

1. VFOモードで、受信したい周波数をメインパンド側に、送信したい周波数をサブパンド側に設定 します。

MAIN 14520 43744

2. a. 最後に操作したメモリーチャンネルに 書き込む場合 FUNCキーを押しながらV/Mキーを押 します。



b. 選択したメモリーチャンネルに書き込 む場合 FUNCキーを押しながらダイヤルを回 すかマイクのUP/DOWNキーを押し て、メモリーチャンネルを選びます。 そのままFUNCキーを押した状態で、 V/Mキーを押します。






● メモリーチャンネルNo.と目が消灯します。メインバンドの周波数が受信周波数として、サブ バンドの周波数が送信周波数として、選択したメモリーチャンネルに登録されます。




メモリーモードにして、登録したメモリーチャンネルを呼び出します。

● □□が点灯します。



- 4. PTTキーを押して送信します。
  - 登録した内容で送信されます。




#### 4


#### ■ Xバンドメモリー時のリバース機能

送信周波数を一時的に受信周波数にして受信することができます。

□■点灯中にMONITORキーを押します。

計量が点滅し受信周波数が送信周波数に変わり、受信します。






#### <u>^</u>

#### このときサブバンド側の受信は一時停止します

● どれかのキーを押すと元の周波数表示に戻ります。




#### チャンネルステップを変更する

- VFOモードでFUNCキーを押しながらMHz キーを押します。
  - 現在のチャンネルステップが表示されます。





2. ダイヤルまたはUP/DOWNキーを押してデャンネルステップを変更します。



チャンネルステップは次のように変化します。


- 5kHz — 10kHz — 12.5kHz — 15kHz — 20kHz — 25kHz — 30kHz — 50kHz — - UP方向 DOWN方向 →

- 3. PTTキー、V/Mキー、またはFUNCキーを 押します。
  - 選択したチャンネルステップで確定されます。



設定中に5秒以上十一操作がないとき、変更 前のチャンネルステップに乗ります。






#### キー操作をロックする


キー操作をロックすることによって、誤って周波数やその他の設定を変えてしまうことを 防ぐことができます。



キーロック中でも次のギーは有効です。

- FUNC
- PIT
- UP/DOWN
- FUNC + VHF または UHF (スケルチレベル設定)
- FUNC + REPEATER (LOCK) (キーロック解除)
- FUNCキーを押して**は**点灯中に REPEATER (LOCK) を押します。
  - 「L」が点灯してキーロック状態になります。





- 2. キーロックを解除するには、もう一度FUNCキーを押して□点灯中にREPEATER (LOCK) を押します。
  - 「L」が消灯してキーロックが解除されます。






#### 強制的にスケルチを解除する(モニター機能)■■

モービル通用時、トンネルに入ったりすると信号が弱くなって音声がとぎれることがあります。こんなときモニター機能を使うと、強制的にスケルチを解除して音声を聞き取りやすくできます。

- 1. MONITORキーを押します。
  - TX/RX LEDが緑色に点灯し、スケルチ が解除されます。



トーンスケルチが設定されている場合で も、スケルチは解除されます。



モニター機能を解除にするには、どれかのキーを押します。






### 4.6 リセット

リセット操作をすると各種設定やメモリーチャンネルの内容を工場出荷時の初期設定に戻すことがで きます。異常動作が続く場合、リセットすると正常な状態に戻ることがあります。

### リセットのしかた

FUNCキーを押しながら電源をオンにします。



◆ 全点灯の状態になり、そのあと初期設定が表示されます。





メモリー内容などすべて初期化されますので注意してください。

#### 工場出荷時の初期値

メインバンド		VHF				
コール周波数	VHF	145.000MHz				
	UHF	433.000MHz				
VFO周波数	VHF	145.000MHz				
	UHF	433.000MHz				
シフト幅						
	UHF	5MHz				
トーン周波数		88.5Hz				
シフト設定		なし				
トーン設定		なし				
チャンネルステップ		20kHz				
メモリーチャンネルNo		С				
スキャン再開条件		タイマースキャン				
送信パワー	-	HI(消灯)				
キーロック		OFF (消灯)				
スケルチレベル		3				

# CHAPTER

# 特定の相手との交信

### 5. ] トーンスケルチ (CTCSS)


トーンスケルチユニット(EJ24U)を装着しているときに有効になる機能です。 トーンスケルチを使って待ち受け中、自局で選んだトーン周波数を含んだ信号を受信したときだけ、 スケルチが開きます。相手局以外の局からの信号を受信しても音声が聞こえないので、快適な交信を 楽しむことができます。



シビーターを経由して交信する場合は、88.5Hz以外のトーン間波数はレビーターがカッドするので、 トーンスケルチは使用しないでください。

#### トーン周波数を設定する

- FUNCキーを押して何点灯中に MONITOR (T.SQL) キーを押します。
  - MONITORキーを押すたびに次のように 表示が変わります。





■ SQT を点灯させてください。



- ◆ キャンセルしたいときは、日または同名の事を消打させて、FUNCキー、VMキー、またはPTTキーを押してください。
- 2. ダイヤルを回すかマイクのUP/DOWN キーを押して、周波数を選びます。



◇ トーン周波数はVHF側とUHF側で独立して設 定できます。






トーン周波数一覧(単位: Hz)

67.0	69.3	71.9	74.4	77.0	79.7	82.5	85.4	88.5	
91.5	94.8	97.4	100.0	103.5	107.2	110.9	114.8	118.8	
123.0	127.3	131.8	136.5	141.3	146.2	151.4	156.7	159.8	
162.2	165.5	167.9	171.3	173.8	177.3	179.9	183.5	186.2	
189.9	192.8	196.6	199.5	203.5	206.5	210.7	218.1	225.7	
229.1	233.6	241.8	250.3	254.1					

- 3. FUNCキー、V/Mキー、またはマイクの PTTキーを押して確定します。
  - **介取可**は表示されたままで、受信周波数 表示に戻ります。







設定中に5秒以上キー操作がないときも、選択したドーン高波数で確定されます。 (1) (1) (1)

◆ キャンセルしたいときは、回または回答可能を削了させて、FUNCキー、VMキー、またはPTTキーを押してください。

#### 送信する 🗪

PTTキーを押します。

設定したトーン周波数が付加されて送信されます。

トーン周波数を含む信号を受信するとスケルチが開き、音声が聞こえます。



トーンが一致しない信号を受信したときには音声は聞こえませんが、Sメータは変化します。


スキャン中にトーン信号が入慈し設定したトーン周波数と一致したとき、スキャンを停止して受信状 態になります。



- スキャン中にダイヤルを回すかマイクのUP/DOWNキーを持すと、スキャン方向が変わります。
  - スキャン停止中にダイヤルを回すかマイクのUP/DOMNキーを担すと、スキャンが再開します。


#### トーンスケルチをオフにする


- 1. FUNCキーを押して目点灯中にMONITOR (T.SQL) キーを押します。
  - 現在のスケルチ設定が表示されます。



2. MONITORキーを押します。

**配設を** が消灯します。





MONITOR(T. SQL)

- PTTキーを押します。
  - 受信周波数表示に戻ります。







### MONITOR主 を押してからら物に圧す。操作がないとされ、受信司波数表示に厚りま

#### ■ モニター機能を使う

モニター機能を使うとトーンスケルチを一時的に解除できます。




#### トーンスキャン


受信しているトーン信号からトーン周波数を探しだす機能です。

#### **■** トーンスケルチをオンにする

VFOモードで、FUNCキーを押して日点灯中 にMONITOR (T.SQL) キーを押します。

● **同様で**すが点灯するまで、MONITORキーを 繰り返し押します。





#### 2 スキャンを開始する

トーン周波数が表示されている状態でマイクの UP/DOWNキーを1秒以上押し続けて1~2秒以 内に難します。

● デシマルポイントが点滅して、トーンスキャ ンが開始します。









- スキャン中にダイヤルを回すかマイクのUP/DOWNキーを押すと、スキャン方向か変わります。
- スキャン停止後はダイヤルを回すかマイクのUP/DOWNキーが押されるまではスキャンを再開しません。

#### 3 スキャンを停止する

スキャン中にPTTキー、V/Mキー、または FUNCキーを押します。

● デシマルボイントが点灯し、スキャンが停止 します。








#### 4 スキャンを解除する

スキャン停止後にPTTキー、V/Mキー、または FUNCキーを押します。

● VFOモードに戻ります。







# CHAPTER 6

### 6.1 故障かなと思ったら

次のような症状は故障ではありませんので、よくお確かめください。処置をしても異常が続く場合は リセットをしてみてください。症状が回復することがあります。

∠ン リセットについては、38ページを参照してください。

症状	原因	処置
電源スイッチを入れても ディスプレイには何も表 示されない。	a. 電源の(+)端子と(-) 端子の接続が逆になって いる。 b. ヒューズが切れている。	a. DC電源コード (付属品) の赤色側を (+) 端子、黒色側を(-) 端子に正 しく接続してください。 b. ヒューズが切れた原因に関して修理 をしたあと、指定容量のヒューズと 交換してください(※)。
ディスプレイの表示が暗い	電源電圧が低下している。	電源電压はDC 13.8Vにセットしてく ださい。
スピーカーから音が出な い。 受信できない。	a. VHFまたはUHFソマミを反 時計方向に絞りすぎている。 b. スケルチが閉じている。 c. トーンスケルチが動作し ている。 d. マイクロホンのPTTキー が押され、送信状態にな っている。 e. 外部スピーカーが接続さ れている。	a. VHFまたはUHFツマミを適当な音量にセットしてください。 b. SQLレベル設定を小さくしてください。 c. トーンスケルチをOFFにしてください。 d. すみやかにPTTキーをOFFにしてください。 e. 外部スピーカー端子からジャックを抜いてください。
キー、ダイヤルが動作し ない。	キーロック状態(「L」点灯) になっている。	キーロックを解除してください。
ダイヤルを回してもメモ リーチャンネルが変化し ない。	a. 登録されているメモリー がない。 b. コールモードになっている。	a. メモリーの登録をしてください。 b. V/Mキーを押してメモリーモードに します。
UP/DOWNキーを押し ても周波数、メモリーチャンネルが変化しない。	コールモードになっている。	VFOモードかメモリーモードにしてください。
PTTキーを押しても送 信できない。	a. マイクロホン端子の差込 みが不完全。 b.アンテナか接続されていない。	a. マイクロホンを確実に差し込んでく ださい。 b.アンテナを確実に接続してください。
レビーターをアクセスす ることができない。	レビーターを使うための設定 が間違っている。	トーン88.5Hz、-5MHzシフトに設定してください。

#### ※ ヒューズの交換について

DR-M50D · · · · 15A DR-M50H · · · · 15A

ヒューズを交換してもすぐに切れる場合は、電源ブラグを抜き、お買い上げの販売店または 当社サービスセンターまでご連絡ください。





● 受信周波数が次のような関係になるとき、無変調信号を受信することがあります。これは本機の周 波数構成によるもので、故障ではありません。

※(VHFバンド側の受信周波数=21.7MHz)×3 = UHFバンド側の受信周波数-61.7MHz

● 支信周波数が送信周波数の3倍のときなどは、自局の送信信号が聞こえることがあります。

### 6.2 お手入れのしかた

フロントパネルなどが汚れた場合は、シリコンクロスまたはやわらかい布で乾ぶきしてください。



シンナードベンジン、アルコールなどを使用しないでください、変色や変形のおそれがあります。 汚れのひどに場合は、水でうすめた中性洗剤を使用してください。

### パケット通信

パケット通信は、音声のかわりにパソコンなどのキーボードを操作して行うデータ通信のひとつです。

#### パケット通信に必要なもの

- ① アンテナ
- ② DC安定化電源 ③ TNC用DC安定化電源
- TNC (Terminal Node Controller)
- ⑤ パソコンなど

- 取源は本機用とTNC用の2つが必要です。
- 本機、TNC、パソコンとの間が近すぎると、メイズを受けることがあります。
- 相手局と周波数を確認してください。周波数がすれているとリトライ回数が多くなることがあります。

#### ■ TXD (送信データ) 入力感度 (1200bpsの場合)

入力インピーダンス: 2.2kΩ

対応する機器:

通常のデータ通信に対応


標準変調入力:

10mVp-p

#### 1200bpsなどのパケット通信

#### ■ バケット通信用の通信機器を接続する

本機のフロントパネルにあるマイク端子とリアパネルにあるスピーカー端子 (SP) にTNCなどのデ 一夕通信機を接続します。



### ■ パケット通信をする

- 1. スケルチレベルをスケルチが閉じるレベルに調節します。
- ボリュームをパケットの入力レベルに応じて調節します。


### オプション

オプションとしてトーンスケルチュニットをご用意しています。


### トーンスケルチ (CTCSS) ユニット (EJ-24U)

#### ■ 取り付けかた

- 1.電源スイッチ(PWR)をオフにしてから、電源コードを抜きます。
- 2. 上ケースの4本のネジをはずして、ケースを 取り外します。




- 3. EJ-24Uユニットを差し込みます。
- コネクタを差し込むとき、赤色の線がパ ネル側から見て右にくるようにしてくだ
- 付属のマジックテープでEJ-24Uを基板 に固定してください。



4. ケースを取り付けて、4本のネジを絞めます。

### 申請書の書きかた

本機は「技術基準適合証明」を受けた機械です。 本機に貼られた技術基準適合証明シールに証明番号があります(番号は無線機ごとに異なります)。 本機をTNCなどの付属装置を付けないで使用する場合は技術適合証明送受信機として申請できます。なお、DR-M50Hタイプで申請する場合は、第3級アマチュア無線技士以上の資格が必要になります。



#### 技術基準適合証明で申請する場合

#### 〈技適証明発行願〉

COORDINATION	J	P.
2. 確信標		

送信仰番号	"技速証明送信機に貼られている「複通証明ラベル」の記号番号
第1送信報	•1
第2送值程	
第3進度量	
第9送信表 第10送信表	
送信費の台数	<del>•</del>


- [\*1] 技術証明発行願と工事 設計書の\*1には上記の 技適証明の番号を記入 してください。
- [\*2] 技選記明送信機ですの でここを省略できます。
- [\*3] 使用する空中線の型式 を記入してください。
- [\*4] 「B無」 に〇をつけます。

#### 〈無線局事項及び工事設計書〉 (DR-M50Dの場合)

ŀ		:	
1.1	.	],	
		!!	
- 11		- 11	
		i	
	-		

21	工 章 25 計		寒1	送您	乘		第2	38	ı		第3	送信	2		第49	信機	!
変 3	更の書別	融資	環證	会长	夏更	建氯	43	量量	変更	凝固	25	養去	変更	野	42	養法	夏更
技術基	準過合旋明基可			1													
の급:	可能な電波 式 数の範囲																
	か方式	}	*2														_
接股等	名称個数							_				-					
	E F	Ħ			v		_	_	V	_			٧			_	v
遊信	空中量の型式	1			*	3	_			周进	建	養養	ΑĦ	(終2	į	) (	其
₹0	他の工事設計	2	記法第	3章(	二規定	च छ	条件に	会放	して	いる.	Т	좄	1510	1 2	怎樣	系統	<u></u>

### 送信機系統図



### 仕\_様

仕様\モデル		DR-M50D	DR-M50H							
一般仕様										
周波数範囲		VHF ··· 144.000~145.995MHz								
		UHF ··· 430.000~439.995MHz								
電波型式		F3 (FM)								
アンテナインピ	ーダンス	50Ω								
電源電圧		DC 1	3.8V							
接地方式		マイナ	ス接地							
消費電流	VHF送信時	20W: 7.0A以下	50W: 11.5A以下							
	UHF送信時	20W: 7.0A以下	35W: 10.0A以下							
	受信時	1.2A以下	(無信号時)							
周波数安定度		±10ppm以内								
寸法(突起物含	まず)	140(W)×40(H)×176(D)mm								
重量		1.1 kg								
送信部										
送信出力 VHF VHF		H: 20W L: 約2W	H: 50W L: 約5W							
	UHF	H: 20W L: 約2W	H: 35W L: 約5W							
変調方式		リアクタンス変調								
不要幅射強度		—60dB以下								
最大周波数偏移		±5kHz								
変調ひずみ (60		3%以下 (300~3000Hz)								
マイクロホンイン	ンピーダンス!	2kΩ								
受信部										
受信方式		ダブルスーパーヘテロダイン								
中間周波数		VHF ··· 21.7MHz/450kHz								
# E # (10 #	0.011.0	UHF ··· 30.85MHz/455kHz								
受信感度 (12d)	B SINAD)	— 16dBμ (0.16μV) 以下								
選択度			-60dB: 28kHz以下							
スケルチ感度	(75-b7.0±)	-20dBµ (0.1µV) 以下								
低周波出力(59		2W以上 (80負荷)								
低周波出力インは	ニータフス	8Ω								

JAIA(日本アマチュア無線機器工業会)で定めた測定法による。

### アフターサービス

- 保証書 … 保証書には必ず所定事項(購入店名、 購入日)をご記入のうえ、記載内容を確かめたあ と大切に保存してください。
- 2. 保証期間・・・お買い上げの日より1年間です。 正常な使用状態でこの期間中に万一故類が生じた場合は、お手数ですが製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店または当社サービス窓口にご相談ください、保証書の規定に従って修理いたします。
- 保証期間経過後の修理についてはお買い上げの販売店または当社サービス窓口にご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合には、お客様のご要望により有料で修理いたします。
- アフターサービスについてご不明な点は、お買い 上げの販売店または当社サービス窓口にご相談く ださい。

### DR-M50D/H 正誤表

**6ページ** 誤 (19行目) 同じバンドで<u>同時に</u>受信する。(V+V/U+U モード) 正 同じバンドで2波待ち受け受信する。(V+V/U+U モード)

31ページ 誤 (4行目) 同じバンドで同時に受信する。(V+V/U+Uモード)

(5行目) V÷V/U+U モードにすると、左右を同じバンドにして同時に受信できます。

(12行目) VHFバンドの2波同時受信になります。(18行目) UHFバンドの2波同時受信になります。

正 正しくは下記のようになります。

4.5 知っておくと便利な機能

これまで説明してきた機能の他にも、本機には便利な機能がたくさんあります。これらの機能をうまく使うと、本機の性能をさらに引き出すことができます。

同じバンドで2波待ち受け受信する。(V+V/U+Uモード)

V+V/U+Uモードにすると、左右を同じパンドにして2浪得ち受け受信ができます。


THE TENED COMMENTS OF THE CONTROL OF

メモリーモードおよびゴールモードでは、V+V/U-Uモードに入ることはできません。

V+Vモードにする

1. VHFツマミを押します。

VHF側がメインバンドになります。






 FUNCキーを押しながらREPEATERキー を押します。


VHFバンドの2波待ち受け受信ができます。


145.20 145.20



#### **U+Uモードにする**

- 1. VFOモードで、UHFツマミを押します。
- UHF側がメインバンドになります。





- FUNCキーを押しながらREPEATERキーを押します。
- UHFバンドの2波待ち受け受信ができます。

43**3**.44 433.44

